



Rentmen

FEESTMATERIAAL - EVENTMATERIAAL
SPRINGKASTELEN - TENTEN

WARME-LUCHT KANON

- Kijk eerst na of er een vonkje overspringt tussen de aansteeklont en brander in het toestel door aansteker in te drukken.
- Sluit elektriciteit en gas aan, gasfles OPEN draaien!!
- Ventilator doen draaien (schakelaar aan!)
- Gastoevoer-knop indrukken en terzelfdertijd de aansteker herhaaldelijk indrukken gastoevoer-knop nog 15 seconden ingedrukt houden nadat kanon in werking is.

RENTMEN VERHUUR
WWW.RENTMEN.BE